

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 705**

на таблетки «Медера 120 Биоремонт Табс» линии «Protectant»

MEDERA 120 Bioremont Tabs

АНТИСЕПТИК ДЛЯ ЗАЩИТЫ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ, ТАБЛЕТИРОВАННЫЙ КОНЦЕНТРАТ**Назначение:**

Препарат для защиты от биопоражения на срок ≤ 15 лет фундаментов, стен, полов и потолков при строительстве и ремонтно-отделочных работах. Рекомендуется для помещений с повышенной влажностью (подвальные помещения, тепло-трассы и др.) Применимо как антисептическая добавка в затворную воду для сухих строительных смесей.

Свойства:

Таблетки водорастворимы. Раствор защищает от поражения бактериями, плесневыми микроорганизмами и водорослями поверхностей из бетона, пенобетона и газобетона, штукатурки, гипсокартона, кафеля, кирпича и др. керамики, камня, др. строительные и облицовочные материалов перед покраской, шпатлевкой, поклейкой обоев. Предупреждает проявление пятен биопоражения сквозь лак, штукатурку и др. покрытия. Пожаро- и взрывобезопасный.

Способ применения:

Работы проводить при t воздуха $\geq 1^{\circ}\text{C}$ в хорошо проветриваемом помещении или на улице!

1. Для поверхностей: очистить поверхность! **Норма расхода раствора** при однократной обработке 150мл/м².

- для предотвращения биопоражения: растворить таблетки любой доступной водой с периодическим перемешиванием **из расчёта** 1шт/1л. Нанести кистью (валиком с синтетически ворсом, разбрызгивателем) до полного смачивания 1-2 раза с интервалом 2-4ч.

- для уничтожения биопоражений: растворить таблетки любой доступной водой с периодическим перемешиванием **из расчёта** 1шт/0,5л. Нанести кистью (валиком с синтетически ворсом, разбрызгивателем) до полного смачивания 2-3раза с интервалом 2-4ч.

2. Для сухих смесей: растворить таблетки в затворной воде **из расчёта** 1шт/10кг сухой строительной смеси.

Примечание: для приготовления раствора допускается использование ёмкостей из любого материала. В тёплой воде растворение быстрее.

ООО «ПРО-БРАЙТ»
196084, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Заставская, д.31/2
Тел.: (812) 292-00-80
post@pro-brite.com
www.pro-brite.com
vk.com/mederapb

Основные характеристики:

Состав: производные сим-триазина, катионоактивные вещества.

Меры предосторожности:

Осторожно! Использовать резиновые перчатки и спец-одежду. Избегать вдыхания при распылении раствора, проглатывания и попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу.

Хранение:

Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тёмном сухом недоступном детям и животным месте отдельно от пищевых продуктов и кормов.

Срок годности: не ограничен. Гарантийный срок: 3 года (при соблюдении условий транспортировки и хранения).

Логистические данные:

Арт.	Нетто, кг	EAN-13	Кол-во в уп., шт	ITF-14
705-01	0,1	4640007972274	20	14640007972271

